※施工される方へお願い：必ず本書をお施主様へお渡しください。

2012.3

ARTLUMBER インテリアロングボード

Lif アートランバー リフ

取扱説明書

お施主様用

必ずお読みください

南海プライウッド株式会社

本社　〒760-0067　香川県高松市松福町1-15-10

北海道・東北営業グループ	TEL(087)825-3632	FAX(087)825-3695
関東甲信越営業グループ	TEL(087)806-3660	FAX(087)825-3645
首都圏営業グループ	TEL(087)825-3621	FAX(087)825-3645
中部営業グループ	TEL(087)825-3622	FAX(087)825-3646
近畿営業グループ	TEL(087)825-3623	FAX(087)825-3647
中四国営業グループ	TEL(087)825-3624	FAX(087)825-3648
九州営業グループ	TEL(087)825-3625	FAX(087)825-3649
新規需要開拓グループ	TEL(087)825-3631	FAX(087)825-3659
営業開発グループ	TEL(087)825-3662	FAX(087)825-3669

お施主様へ

ご注意　製品をご使用になる前に必ずこの「取扱説明書」をご一読いただきますよう、お願いいたします。取り扱いを誤りますと製品の品質劣化や損傷につながる可能性があります。本書に従わない取り扱いをされた場合については、当社での保証はいたしかねますのでご注意ください。

取り扱い注意

乗らないでください。

安全のため製品にはむやみに乗らないでください。ケガのおそれがあります。

水に注意してください。

本製品に直接水をかけないようにしてください。表面化粧のはがれや反りの原因となります。

テープ等は使用しないでください。

粘着テープ（セロハンテープ・シール等）は貼らないようにしてください。表面が汚れるおそれがあります。

重量物を置かないでください。

重量物を置く場合は、荷重に耐えられるよう充分な補強を行ってください。製品が壊れるおそれがあります。

※詳しくは下記の「耐荷重の目安一覧」を参考にしてください。

油やインクに注意してください。

水・油・インク・薬品などが付着した場合はすぐに拭き取ってください。放置するとシミや変色の原因となります。

お手入れについて

日常のお手入れは、乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。汚れがひどい場合は、中性洗剤を水で薄めた物を布にしみ込ませ、固く絞って拭き取り、良く乾燥させてください。

扉の取り扱い注意

扉の開閉時は、指がはさまれる危険性がありますので、充分注意してください。

温度差、湿度差は極端にならないようにしてください。扉の反りの原因になります。

リフ耐荷重の目安一覧

表示のkg数以下の荷重でご使用ください。

■リフ90

○ 補強ピッチが2000mm以下



※ただし長期的に荷重がかかる場合は補強が必要

○ 補強ピッチが1000mm以下



※荷重直下にウッドレッグもしくはスチールレッグがある場合に限り120kg

オープン側エンドキャップ納め（補強箇所より300mm以下）



○ ボックスを床置き（ベースユニット設置）



■リフ35

○ 補強ピッチが1000mm以下



○ 可動棚として使用（1000mm以下）



オープン側エンドキャップ納め（補強箇所より150mm以下）



○ ボックスを床置き（ベースユニット設置）



■オプションパーツ

■シェルフボックスA・B



■ドロワーボックスA・B



■シェルフ35